



Кресло круглое WING Round

ПАСПОРТ

Установить спинку, введя в зацепление защелки, расположенные на спинке и сидении кресла.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой от +10° С до +28° С и относительной влажностью воздуха 65±15%.

Мебель не следует размещать вблизи отопительных приборов. Перемещение изделий следует производить слегка приподняв их над полом.

Не допускается ставить на мебель горячие предметы и предметы с острыми кромками.

Для поддержания мебели в надлежащем состоянии рекомендуется регулярно очищать поверхность ткани мебельной щеткой с мягким ворсом или удалять пыль с помощью пылесоса на щадящем режиме работы.

Не допускается прямой контакт с водой.

Запрещается вставать на изделие, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам, сидеть на подлокотниках, спинках и подголовниках.

Правила ухода за тканевыми чехлами

Общие загрязнения

1. Разрешена химчистка с углеводородом при ограниченном добавлении воды.
2. Гладить при температуре не выше 110 град. С.
3. Запрещено использование отбеливающих средств. Данная процедура может повлиять на окраску ткани.

Локальные специфические загрязнения

1. Для удаления бытовых загрязнений используется средство для сухой чистки, в состав которого не входит вода («сухая пена»).
2. Жидкость с поверхности ткани легко удаляется впитывающей салфеткой.
3. Пятновыводящее средство следует наносить, не втирая в поверхность.

4. Пятно следует протирать по направлению от края к центру.

5. Удаление локальных загрязнений лучше всего проводить незамедлительно.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил ухода и эксплуатации мебели. И оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели направляются по месту приобретения в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок - 18 месяцев.

Срок службы - 5 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Паспорт изделия необходимо сохранять в течение всего срока гарантии.

В изделиях из ворсовой ткани допускается разнооттеночность, обусловленная различным направлением ворса на отдельных элементах мебели.

В процессе транспортировки, хранения, эксплуатации мебели могут образовываться области с примятым ворсом, при этом меняется оттенок цвета ткани. **Данный случай гарантийным не является.** Поднять ворс можно с помощью поролоновой губки, прогладив ею ткань по направлению ворса.

Свидетельство о приёмке

Дата выпуска:

Код изделия:

Артикул ткани:

Мастер:

ОТК:



Обстановочка!

WWW.OGOGO.RU

Кресло круглое WING Round

