




Обстановочка!

WWW.OGOGO.RU



Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Ящик выкатной Milano



К сведению покупателя

Сборку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплятьочно, не допуская их качания. Для сборки потребуются отвертки и шестигранный ключ.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.


ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

Ящик предназначен для использования совместно с кушеткой Milano

Порядок сборки

1. Установить на дно ящика колесные опоры с помощью саморезов 3,5x16мм. Две передние крайние опоры должны быть со стопором.
2. Присоединить к дну ящика боковые царги и заднюю царгу конфирмат-винтами.
3. Также закрепить боковые царги к задней с помощью конфирмат-винтов.
4. Установить фасадную стенку, закрепив ее к боковым царгам и дну ящика с помощью кроватных стяжек. Кроватная стяжка к царгам и дну крепится саморезами 4x16мм, а к фасадной стенке - винтами М6x14мм. При необходимости подрезать ткань в местах установки футерок.
5. Закрыть видимые крепежи заглушками-самоклейками.
6. Установить ящик под кушетку.

Схема сборки ящика выкатного Milano



Комплектовочная ведомость деталей
на ящик выкатной Milano

№	Наименование	Размеры			Кол., шт
		A, мм	B, мм	T, мм	
1	Стенка фасадная	1880	325	35	1
2	Царга левая	920	134	22	1
02	Царга правая	920	134	22	1
3	Царга задняя	1796	134	22	1
4	Дно	1840	920	22	1

Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов
на ящик выкатной Milano

№	Наименование	ед.изм.	кол.
1	Саморез 3,5x16 впотай оцинк.	шт	24
2	Конфирмат винт 7x50	шт	15
3	Опора колесная со стопором хром W01B	шт	2
4	Опора колесная хром W01	шт	4
5	Стяжка кроватная 371.1257.04	шт	5
6	Винт 6x14	шт	10
7	Саморез 4,0x16 впотай оцинк	шт	20
8	Конфирмат-ключ 4 Z	шт	1
9	Заглушка - самоклейка d=14 мм	шт	4

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10⁰С до +28⁰С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
5. Не допускается ставить на мебель горячие предметы и предметы с острыми кромками.
6. Для поддержания мебели в надлежащем состоянии рекомендуется регулярно очищать поверхность ткани мебельной щеткой с мягким ворсом или удалять пыль с помощью пылесоса на щадящем режиме работы.
7. Не допускается прямой контакт с водой.
8. Запрещается прыгать на основании и вставать на него ногами.
9. Максимальная нагрузка на дно ящика не должна превышать 100кг, при условии ее равномерного распределения по площади основания.
10. Ящик может использоваться как спальное место с матрацем размерами 1800*900мм, высота матраца не более 150мм.

Правила ухода за тканевыми чехлами

Общие загрязнения

1. Ручная и машинная стирка запрещена.
2. Разрешена химчистка чистящими веществами на основе углеводорода при ограниченном добавлении воды.
3. Гладить при температуре не выше +110⁰С.
4. Запрещено использование отбеливающих средств. Данная процедура может повлиять на окраску ткани.
5. При съемных мебельных чехлах для удаления загрязнений рекомендуется воспользоваться услугами специальных химчисток.
6. Для поддержания мебели в надлежащем состоянии рекомендуется регулярно очищать поверхность изделия мебельной щеткой с мягким ворсом или удалять пыль с помощью пылесоса на щадящем режиме работы.
8. По возможности, удаляйте пятна немедленно после их появления. Не позволяйте им высыхать.
9. Жидкость с поверхности ткани легко удаляется впитывающей салфеткой.
10. При обработке пятен, всегда работайте от краев по направлению к центру.
11. Не пытайтесь отскоблить засохшие пятна или слипшийся ворс.
12. Не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими сильные химикаты, а также составами, содержащими спирт и бензин.
13. Для ухода за мягкой мебелью применяют специальные чистящие средства. Никогда не стоит пользоваться феном или пылесосом для просушки намокшего участка.
14. После сушки необходимо слегка расчесать ворс мягкой щеткой.
15. Избегайте использовать щетки с жесткими волокнами, так как они могут повредить ворс ткани.

16. В процессе транспортировки, хранения, эксплуатации мебели могут образовываться области с примятым ворсом, при этом меняется оттенок цвета ткани. Данный случай гарантийным не является. Поднять ворс можно с помощью поролоновой губки, прогладив ее ткань по направлению ворса.
17. Для удаления бытовых загрязнений используется средство для сухой чистки, в состав которого не входит вода («сухая пена»).
18. Пятновыводящее средство следует наносить, не втирая в поверхность.
19. Нанесите небольшое количество пятновыводящего средства на тряпку, никогда не наносите пятновыводящее средство прямо на поверхность ткани.
20. Никогда не используйте различные пятновыводящие средства в одно и то же время.

Правила ухода за чехлами из искусственной кожи

1. Мебель необходимо располагать вдали от источников тепла (не менее 1,5м от радиатора отопления или камина) и солнечных лучей.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха от +15°C до +30°C и относительной влажностью воздуха 65-70%.
3. Удаление жидкостей лучше производить сразу при помощи впитывающей ткани и губки.
4. При необходимости используйте слабый мыльный раствор для удаления загрязнений или специальные средства для очистки искусственной кожи. После очистки дайте обивке самостоятельно просохнуть.
5. Не используйте химические растворители; отбеливающие и спиртосодержащие моющие средства; бензин; моющие средства, содержащие абразивы; ацетон; стиральные порошки; средства содержащие аммиак.
6. Не рекомендуется укрывать мебель цветными тканями на длительный срок, во избежание окрашивания кожи.
7. Периодически необходимо очищать поверхность кожи от пыли чистой хлопчатобумажной тканью. Применение щеток недопустимо, т.к. это может привести к появлению царапин на поверхности кожи.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. И оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели направляются по месту приобретения в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок - 18 месяцев.

Срок службы - 5 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.