



Набор мягкой мебели "МУРОМ"

ПАСПОРТ

Кресло поставляется в собранном виде.

Диван поставляется в трех пакетах. Сборку следует производить на полу, покрытом тканью или бумагой во избежание загрязнения мебели.

Порядок сборки

1. Установить спинку к коробу, ввернув 3 винта M6x50 в установленные усовые гайки спинки.
2. Соединить короб с блоком сидение-спинка двумя винтами M8x40.
3. Закрепить к дивану подлокотники при помощи винтов M8x60.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой от +10° С до +28° С и относительной влажностью воздуха 65±15%.

Мебель не следует размещать вблизи отопительных приборов. Перемещение изделий следует производить слегка приподняв их над полом.

Не допускается ставить на мебель горячие предметы и предметы с острыми кромками.

Для поддержания мебели в надлежащем состоянии рекомендуется регулярно очищать поверхность ткани мебельной щеткой с мягким ворсом или удалять пыль с помощью пылесоса на щадящем режиме работы.

Не допускается прямой контакт с водой.

Запрещается вставать на изделие, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам, сидеть на подлокотниках, спинках и подголовниках.



Правила ухода за тканевыми чехлами

Общие загрязнения

- 1.Ручная и машинная стирка запрещена.
- 2.Разрешена химчистка с углеводородом при ограниченном добавлении воды.
- 3.Гладить при температуре не выше 110 град. С.
- 4.Запрещено использование отбеливающих средств. Данная процедура может повлиять на окраску ткани.
- 5.При съемных мебельных чехлах для удаления загрязнений рекомендуется воспользоваться услугами специальных химчисток.

Локальные специфические загрязнения

- 1.Для удаления бытовых загрязнений используется средство для сухой чистки, в состав которого не входит вода («сухая пена»).
- 2.Жидкость с поверхности ткани легко удаляется впитывающей салфеткой.
- 3.Пятновыводящее средство следует наносить, не втирая в поверхность.
- 4.Пятно следует протирать по направлению от края к центру.
- 5.Удаление локальных загрязнений лучше всего проводить незамедлительно.
- 6.При съемных мебельных чехлах для удаления загрязнений рекомендуется воспользоваться услугами специальных химчисток.

Облицовочные чехлы

изделий "Муром" являются несъемными.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, при соблюдении правил ухода и эксплуатации мебели. И оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

В изделиях из ворсовой ткани допускается разнооттеночность, обусловленная различным направлением ворса на отдельных элементах мебели.

В процессе транспортировки, хранения, эксплуатации мебели могут образовываться области с примятым ворсом, при этом меняется оттенок цвета ткани. **Данный случай гарантийным не является.** Поднять ворс можно с помощью поролоновой губки, прогладив ею ткань по направлению ворса.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели направляются по месту приобретения в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок - 18 месяцев.

Срок службы - 5 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Паспорт изделия необходимо сохранять в течение всего срока гарантии.

Набор мягкой мебели

"МУРОМ"



Дата выпуска:

Код изделия:

Артикул ткани:

Мастер:

ОТК:



Обстановочка!

WWW.OGOGO.RU