



Обстановочка!

WWW.OGOGO.RU




ООО «ИНТЕРА»

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Набор мебели «ROOMY»

Тумба прикроватная низкая



К сведению покупателя

Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплятьочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется прямоугольный треугольник или шнур длиной 2-3 метра, молоток и отвертки.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

Установка фурнитуры

1. В боковые стенки (21), (22), нижний щит (23), заднюю стенку (24) в имеющиеся отверстия установить эксцентрики таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону отверстия в торце.

В установленные муфты эксцентриковых стяжек на боковых стенках (21), (22), крышке (20) ввернуть дюбели, в соседние отверстия установить шканты (рис.1).

2. На боковые стенки (21), (22) установить направляющие для выдвижных ящиков с помощью винтов 6,3x10,5 - первое отверстие на щите совместить с четвертым отверстием в верхнем ряду на направляющей (см. схему сборки и рис.3).

Установить подпятники на основание (25) (см. схему сборки).

Сборка корпуса

Собрать между собой боковые стенки (21), (22), нижний щит (23) и заднюю стенку (24) так, чтобы дюбели и шканты вошли в предназначенные для них отверстия (рис.1).

Закрепить заднюю стенку (24) с помощью конфирматов, ввернув их сквозь отверстия в нижнем щите (23). Затянуть эксцентрики на нижнем щите (23). Присоединить основание тумбы (25) к нижнему щиту (23) с помощью винтов М6x25. К получившейся конструкции присоединить крышку (20) так, чтобы дюбели и шканты в крышке вошли в предназначенные для них отверстия в боковых стенках (21), (22) и задней стенке (24). Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов (см. схему сборки). Закрыть эксцентрики и конфирматы заглушками-самоклейками.




Рис. 1





Рис. 2





Рис. 3

Сборка ящика

Собрать ящик с помощью конфирмат-винтов согласно схеме сборки. Дно ящика вкладное, боковые стенки выступают снизу на 10мм.



Установка ящика в корпус тумбы

Выдвижной ящик вставляется под наклоном, сверху в выдвинутые направляющие шины. Два отверстия в задней стенке принимают задние крюки. Придавливая выдвижной ящик вниз, его соединяют с цапфами, которые должны войти в отверстия в нижней кромке боковых стенок ящика.


Фасадная стенка крепится на установленный в тумбу ящик с помощью винтов M6x25.

На фасадной стенке ящика имеются отверстия с установленными втулками для крепления винтами M6x25. Винты через отверстия в передней стенке ящика ввернуть, не затягивая, в резьбовые втулки, установленные в фасадной стенке. Отрегулировать положение фасада в горизонтальном направлении и затянуть винты.

Закрыть винты заглушками – самоклейками.

Положение ящика по высоте настраивают винтом с насадкой. Для снятия ящика его выдвигают до упора, слегка приподнимают и вынимают.

Схема сборки тумбы прикроватной низкой Roomy



**Комплектовочная ведомость деталей тумбы прикроватной низкой
Roomy Корпус**

№	Наименование	Размеры			Кол., шт
		A, мм	B, мм	T, мм	
20	Крышка	578	454	16	1
21	Боковая стенка левая	224	428	16	1
22	Боковая стенка правая	224	428	16	1
23	Нижний щит	542	428	16	1
24	Задняя стенка	542	208	16	1
25	Основание	550	386	44	1
26	Передняя стенка ящика	500	166	16	1
27	Задняя стенка ящика	500	166	16	1
28	Боковая стенка ящика	390	176	16	2
29	Дно ящика	500	358	16	1

Фасад стеклянный

№	Наименование	Размеры			Кол., шт
		A, мм	B, мм	T, мм	
30	Фасадная стенка ящика	574	222	21	1

Фасад щитовой

№	Наименование	Размеры			Кол., шт
		A, мм	B, мм	T, мм	
30	Фасадная стенка ящика	574	222	16	1

**Комплектовочная ведомость фурнитуры тумбы прикроватной низкой
Roomy**

№	Номенклатура	Количество
1	Винт 6x25 впоптай оц. ГОСТ 17475 шт	6
2	Дюбель DU 644 под муфту шт	12
3	Заглушка -самоклейка d =18мм шт	6
4	Заглушка -самоклейка d =14мм шт	12
5	Конформат-винт 7x50 шт	18
6	Конформат-ключ 4 Z шт	1
7	Направляющая Futura Push 400мм комп	1
8	Подпятник - гвоздь шт	4
9	Шкант мебельный 8x30 шт	8
10	Шурупы 6,3x10,5 крепежный шт	8
11	Эксцентрик Rastex 15/16 шт	12

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
4. Для предотвращения покоробленности двери следует держать закрытыми.
5. Мебель перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи. Так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образование конденсата.
6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
7. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
8. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
9. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
10. Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.
11. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.
12. Максимальная нагрузка на крышку не должна превышать 10кг, на ящик – 5кг.

Гарантии изготовителя

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантиного срока – 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

**ООО «ИНТЕРА»
156008, г. Кострома,
ул. Поселковая, д.33, лит. А1, пом.1**