



Обстановочка!

WWW.OGOGO.RU




ООО «ИНТЕРА»

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Набор мебели «Village»

Полка навесная



К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется прямоугольный треугольник или шнур длиной 2-3 метра, молоток и отвертки.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо внимательно изучить инструкцию и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

Установка фурнитуры

1. В боковые стенки (88), (89), перегородку (92), нижний щит (91), заднюю стенку (93) в имеющиеся отверстия установить эксцентрики Rastex 15\16, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону отверстия в торце.
2. В установленные муфты эксцентриковых стяжек на боковых стенках (88), (89), крышке (90), нижнем щите (91) ввернуть дюбели DU644, в соседние отверстия установить шканты (рис.1 и схема сборки).
3. На задней стенке (93) закрепить три навесные шины. Шины устанавливаются зацепами вниз и крепятся тремя саморезами 4,2x13 каждая (рис.2).






Рис. 1

Рис. 2

Сборка корпуса

1. К задней стенке (93) присоединить перегородку (92) с помощью конфирмат-винтов.
2. Снизу присоединить нижний щит (91) так, чтобы дюбели стяжек вошли в соответствующие им отверстия. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.
3. К получившейся конструкции справа и слева присоединить боковые стенки (88) и (89) так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в соответствующие им отверстия. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.
4. Сверху установить крышку (90) с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.
5. Закрыть видимые крепежи заглушками.


Установка изделия

Определить место для установки изделия. Для навески полки необходимо наличие свободного пространства над крышкой 15-20мм. Отметить положение верхнего края изделия. На расстоянии 80мм вниз от определенного Вами верхнего края изделия проведите горизонтальную линию. Это ось крепления навесных шин. Закрепите три навесные шины зацепами вверх на стене при помощи двух шурупов-навесов 5,5x50мм на каждую, вворачивая их в дюбели так, чтобы они находились напротив ответных частей шин, закрепленных на задней стенке полки (рис.2).

Внимание! Предлагаемые дюбели предназначены для использования с полнотельными кирпичами, силикатными полнотельными кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. В полнотелом материале стены следует просверлить отверстие диаметром 8мм, в которое заподлицо забивается пластмассовый дюбель. Для крепления на стенах из другого материала следует использовать имеющиеся в продаже специальные крепежные элементы. Глубина сверления не менее 50мм.

Навесить полку на стену, при этом навесные шины должны войти в зацепление друг с другом (рис.2).

Схема сборки



**Комплектовочная ведомость деталей
полки навесной Village**

№	Наименование	Размеры			Кол., шт
		A, мм	B, мм	T, мм	
88	Боковая стенка левая	349	301	32	1
89	Боковая стенка правая	349	301	32	1
90	Крышка	1200	314	22	1
91	Нижний щит	1108	298	16	1
92	Перегородка	332	270	16	1
93	Задняя стенка	332	1108	16	1
	Шина навесная	150			6

**Комплектовочная ведомость фурнитуры
полки навесной Village**

№	Номенклатура	Количество
1	Дюбель DU 644 под муфту шт	18
2	Дюбель-полипропил, 8x50 шт	6
3	Заглушка -самоклейка d=18мм шт	12
4	Конформат-винт 7x50 шт	2
5	Конформат-ключ 4 Z шт	1
6	Саморез 4,2x13 с прессшайбой шт	9
7	Шкант мебельный 8x30 шт	8
8	Шуруп - навес 5,5x50мм шт	6
9	Эксцентрик Rastex 15/16 шт	18

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
4. Для предотвращения покоробленности двери следует держать закрытыми.
5. Мебель перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи. Так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образование конденсата.
6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
7. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
8. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
9. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
10. Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.
11. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.
12. Максимальная нагрузка на крышку - 8кг, на нижний щит - 8кг.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. И оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока-24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

**ООО «ИНТЕРА»
156008, г. Кострома,
ул. Поселковая, д.33, лит. А1, пом.1**