
OGOGOHOME

Инструкция


по сборке и эксплуатации изделий мебели

Сервант Mikko









СОВЕТЫ ПО СБОРКЕ

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде.

На пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам на схемах сборки.

Прежде чем приступить к сборке, убедитесь, что все детали имеются в наличии. Крепите детали в соответствии с порядком, указанным в инструкции.

ВНИМАНИЕ!










Рекомендуется крепить изделие к стене.

Наш настенный крепеж укомплектован пластиковыми дюбелями, предназначенными для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. Для крепления на стенах из другого материала следует обратиться к специалисту, который поможет подобрать соответствующее крепление для Вашего типа стены

В целях дополнительной безопасности для предотвращения от опрокидывания

- Ставьте тяжелые предметы дальше от края
- Старайтесь размещать тяжелые предметы в нижней части изделия
- Не позволяйте детям виснуть на дверях.
- Не садитесь и не вставайте на изделие.

Сервант Mikko Комплектовочная ведомость фурнитуры


	Наименование	Количество, шт.
А	Дюбель DU 232 ввинчиваемый 	18
Б	Дюбель DU 322 	8
В	Дюбель-полипропил, 8х50 	2
Г	Заглушка -самоклейка d=14 мм 	6
Д	Заглушка -самоклейка d=18 мм	18
Е	Защелка пружинная MINI-LATCH 	2
З	Конфирмат-винт 7х50 	4
И	Конфирмат-ключ 4 Z 	1
К	Ножка регулируемая для мет. оснований арт.PI05.M6X18.BL 	4
Л	Петля Indaux вкладная с обрат.пружиной 	4
М	Планка монтажная Indaux H=2 	4
Н	Полкодержатели VB135 с фиксатором 	8
О	Саморез 4,2х16 с прессшайбой 	6
П	Шкант мебельный 8х30 	8
Р	Шурупы 3,0х13 кругл гол. 	4
С	Шурупы 3,0х20 кругл гол. 	4
Т	Шурупы 3,5х13 впотай 	8
У	Шуруп/Саморез 4,0х60 потай 	2
Х	Эксцентрик Rastex 15/16 	18

Сервант Mikko

Комплектовочная ведомость деталей


№	Наименование	Кол.	Размеры		
			A	B	T
11	Крышка	1	1022	439	16
12	Стенка горизонтальная	1	982	414	16
13	Стенка задняя	1	982	534	16
4	Перегородка	1	534	397	16
6	Полка	2	483	397	16
8	Стенка вертикальная левая	1	552	414	18
9	Стенка вертикальная правая	1	552	414	18
10	Дверь	2	550	506	18

1.




Для крепления серванта к стене досверлить отверстия d5/d9 насквозь.


2.




3.




4.




5.




6.




7.




8.



9.




10.



Для корректной работы системы PUSH необходим зазор между фасадом и корпусом не менее 4мм.

11. Подтянуть все крепления. Закрыть видимые крепления и отверстия заглушками-самоклейками Г, Д.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью



1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°С и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не допускается применение соды, порошков, паст, не предназначенных для ухода за мебелью, а также средств, содержащих абразивные материалы и агрессивные жидкости (кислоты, щелочи, масла) или их пары.
10. Чистящие средства, содержащие жир и воск, а также средства для полировки мебели оставляют на обрабатываемых поверхностях налет, поэтому их использование противопоказано.
11. Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений предметов мебели.
12. Перемещать изделие, необходимо приподняв его над полом за каркас. Не поднимайте за крышку – Вы можете её оторвать! Не двигайте по полу – Вы можете оторвать ножки.
13. Не ставьте на поверхность тяжелые, жесткие или острые предметы. Если это нужно сделать всегда используйте подставку или положите под них мягкую салфетку. Помните, что перемещая тяжелый предмет по поверхности можно случайно поцарапать столешницу, повредив при этом внешний вид.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели направляются по месту приобретения в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок на изделия корпусной мебели - 24 месяца со дня приобретения мебели.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.